

BEDIENUNG – DAMPFDUSCHE



EIN-/AUSSCHALTEN DER DAMPFDUSCHE

Taste kurz drücken – das Dampfbad wird eingeschaltet. Die Taste leuchtet. Die aktuelle Dampftemperatur wird im Display angezeigt und der Dampfgenerator wird aufgeheizt. Nach wenigen Minuten strömt Dampf in die Dampfbadkabine. Das Ausschalten erfolgt ebenfalls durch kurzes Drücken der Taste. Die Beleuchtung der Taste erlischt.



ANZEIGEN/EINSTELLEN DER DAMPFKABINENTEMPERATUR

Einmaliges kurzes Drücken der Taste zeigt die Dampftemperatur im Display an. Taste leuchtet. Durch langes Drücken der Taste (ca. 2 Sekunden) kann die Temperatur eingestellt werden. Die Taste blinkt. Im Display wird jetzt die eingestellte Solltemperatur angezeigt. Diese kann mit den Tasten +/- beliebig eingestellt werden. Nach ca. 5 Sekunden Warten wird die geänderte Solltemperatur gespeichert.



EINSTELLEN DER UHRZEIT

Bei eingeschaltetem Dampfbad wird durch einmaliges kurzes Drücken der Taste die Uhrzeit im Display angezeigt. Die Taste leuchtet während der Anzeige der Uhrzeit. Bei ausgeschaltetem Dampfbad wird die Uhrzeit ständig im Display angezeigt.

Durch langes Drücken der Taste (ca. 2 Sekunden) wird in den Uhr-Einstellmodus umgeschaltet. Die Taste blinkt. Im Display werden jetzt nur die Stunden angezeigt. Die Stunden werden mit den Tasten +/- eingestellt.

Durch weiteres kurzes Drücken der Taste werden die Minuten im Display angezeigt. Die Minuten werden ebenfalls mit den Tasten +/- eingestellt. Nach erneutem kurzen Drücken der Taste oder automatisch nach ca. 5 Sekunden wird wieder die vollständige Uhrzeit im Display angezeigt.



ANZEIGEN/EINSTELLEN DES TIMERS

Mit dem Einschalten des Dampfbades wird der Timer automatisch gestartet. Über den Timer kann die Dampfduschen nach einer einstellbaren Zeit automatisch beendet werden.

ANZEIGEN DER VERBLEIBENDEN TIMERLAUFZEIT (NUR BEI EINGESCHALTETEM DAMPFBAD)

Durch einmaliges kurzes Drücken der Taste wird die verbleibende Timerlaufzeit im Display angezeigt. Die Taste leuchtet während der Anzeige der Timerlaufzeit.

EINSTELLEN DER TIMERLAUFZEIT

Durch langes Drücken der Taste (ca. 2 Sekunden) wird in den Timer-Einstellmodus umgeschaltet. Die Taste blinkt. Im Display wird jetzt die gewünschte Gesamt-Timerlaufzeit angezeigt. Die Timerlaufzeit kann mit den Tasten +/- auf eine beliebige Laufzeit zwischen 1 Minute und 60 Minuten eingestellt werden. Durch kurzes Drücken der Taste oder automatisch nach ca. 5 Sekunden wird die geänderte Timerlaufzeit gespeichert und der Timer startet neu. Nach Ablauf der Timerlaufzeit schaltet der Dampfgenerator automatisch ab.

BEDIENUNG – DAMPFDUSCHE



BELEUCHTUNG - WEISSLICHT | SPOT | LICHTBAND

Kurzer Tastendruck schaltet das Licht ein bzw. aus. Langes Drücken dimmt das Licht.



BELEUCHTUNG - FARBLICHT | SPOT | FARBLICHTBAND

Bei angeschaltetem Licht wird durch kurzes Drücken die Farbe gewählt. Nach jedem Tastendruck ändert sich die Lichtfarbe der Reihe nach auf eine von 15 voreingestellten Farbtönen. Durch langes Drücken wechselt der Farbton auf Weißlicht.



BELEUCHTUNG - STERNENHIMMEL

1 x drücken - Farbwechsel startet, 2 x drücken - Farbwechsel stoppt, aktuelle Farbe bleibt, 3 x drücken - Farbwechsel läuft weiter.

Die Farben wechseln langsam mit langen Übergängen. Ein langer Tastendruck (ca. 2-3 Sekunden) schaltet das Licht aus.



SPRÜHNEBELDÜSEN

Einmaliges Drücken der Taste schaltet die Nebeldüsen ein. Ein weiteres mal Drücken der Taste schaltet die Intervallfunktion ein. Ein drittes mal Drücken schaltet die Nebeldüsen aus. Nach 2 min. schalten sich die Sprühnebelldüsen automatisch ab.



SOLEANLAGE

Durch einmaliges kurzes Drücken der Taste wird die Solezerstäubung ein bzw. ausgeschaltet. Die Taste leuchtet bei aktivierter Solezerstäubung.

Einstellen der Intensität der Solezerstäubung

Durch langes Drücken der Taste (ca. 2 Sekunden) wird in den Intensitäts-Einstellmodus umgeschaltet. Die Taste blinkt.

Mit den Tasten +/- und kann die Intensität der Solezerstäubung verändert werden.

Wird bei eingeschalteter Soleanlage keine Sole zerstäubt, ist der Solebehälter leer und muss ausgetauscht werden. (Siehe Seite 8)



SITZHEIZUNG

Einmaliges kurzes Drücken der Taste schaltet die Sitzheizung ein bzw. aus. Durch langes Drücken der Taste wird in den Temperatur-Einstellmodus umgeschaltet. Mit den Tasten +/- kann die Temperaturstufe der Sitzheizung verändert werden.



DUFTMULDE

In die obere Vertiefung der Dampfdüse kann ein Duftmittel eingeträufelt werden. Die Aromastoffe werden so vom vorbeiströmenden Dampf aufgenommen und in der Dampfbadkabine verteilt.